

Инструкция по установке Снегозадержателя PRESTIGE ZN 45X25 (овал) EURO

№	Наименование	Кол-во
1	Труба 45X25 (овал) ZN	2 шт
2	Опора PRESTIGE EURO тип № 5/7	4 шт
Комплект крепежа № СЗ/1		
3	Саморез 8X50 глухарь	8 шт
4	Болт 8X40 с полной резьбой	2 шт
5	Гайка самоподтягивающаяся М8	2 шт
6	Прокладка ЕПДМ резиновая 4 мм	8 шт
7	Втулка пластиковая	4 шт

